

张家港市太平洋泵业制造有限公司
ZhangJiagang Pacific Pump MFG CO.,LTD

泵电机更换作业指导书
Standard operating manual replacement of pump motor

产品图号 Product drawing No.	DL120-4/56-0	零件图号 Part drawing No.	DL120-4/56-002-0	TPY-20240416002-0
产品名称 Product name	船用多级立式离心泵 Marine multistage vertical centrifugal pump	零件名称 Part name	电机 Motor	共 1 页 Total 1 page

工序号 Step number	工序内容 Step contents	注意 Note	工具 Tools										
1	断开电源 Switch off the power	注意: Note: 1. 向上抬起泵轴, 插入机械密封高度调节片, 安装好联轴器后务必将调节片取出。 Lift up the pump shaft and insert the mechanical seal height adjusting piece. Be sure to remove the adjusting piece after installing the coupling.	万用表 Volt/Ohm meter										
2	拆卸电机的螺栓 Dismantle the motor bolts		梅花扳手 Ring spanner										
3	拆卸联轴器螺栓 Dismantle the coupling bolts		内六角扳手 Hexagon wrench										
4	拆卸电机 Dismantle the motor		多功能撬棒 Multifunctional crowbar										
5	安装新电机 Install the new motor		梅花扳手 Ring spanner										
标记 Tab	处数 Number of places	更改文件号 Change document number	签字 Sign	标记 Tab	处数 Number of places	更改文件号 Change document number	签字 Sign	日期 Date	编制 Edit	审核 Examine	标准化 Standardization	会签 Sign	版本号 Version number
								2024. 4	黄春花 Huang chunhua	路云 Lu yun	刘竹君 Liu zhu jun	刘竹君 Liu zhu jun	V1.0