

张家港市太平洋泵业制造有限公司

Zhangjiagang Pacific Pump Manufacturing Co.,Ltd.

泵电机更换作业指导书

Standard operating manual replacement of pump motor

产品图号 Product drawing No	DL6/12-8x10-DN40-0001	零件图号 Part drawing No	
产品名称 Product name	立式多级离心泵 Vertical multistage centrifugal pump	零件名称 Part name	电机 motor

共 1 页 第 1 页

工序号 Step number	工序内容 Step content	注 意 note	工 具 Tools
1	断开电源 switch off the power	<p>注意: Note:</p> <p>安装联轴器时, 稍微紧固联轴器螺栓, 使轴能上下移动. 用撬棒将联轴器抬至最高, 然后往下移动1-2mm, 紧固联轴器螺栓. 确保联轴器夹块间隙上下一致, 转动灵活, 无卡涩。</p> <p>When installing the coupling, Fastening the coupling bolts slightly ensure the shaft move up and down. Lift the coupling to the highest position with a crowbar, and then move down by 1-2mm to tighten the coupling bolts. Ensure that the clearance of coupling clamp block is consistent up and down, and the coupling can rotate flexibly without jamming.</p>	万用表 Volt/Ohm meter
2	拆卸电机的螺栓 Dismantle the motor bolts		十字形螺丝起 Cross head driver
3	拆卸联轴器螺栓 Dismantle the coupling bolts		活络扳手 Adjustable spanner
4	拆卸电机 Dismantle the motor		多功能撬棒 Multifunctional crowbar
5	安装新电机 Install the new motor		梅花扳手 Ring spanner

描 图  
Tracing

校 描  
Proofread

底图号  
Drawing No

装订号  
Binding No

标记 tab	处数 Number of places	更改文件号 Change document number	签字 Sign	日期 date	标记 tab	处数 Number of places	更改文件号 Change document number	签字 Sign	日期 date	设计 Design	审核 Examine	标准化 Standardization	会签 Sign	日期 date
										黄春花 Huang chunhua	刘竹君 Liu zhu jun		刘竹君 Liu zhu jun	2021.9